



# Gebrauchsanweisung



Made in Germany

[www.pro-aqua.com](http://www.pro-aqua.com)







**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:  
LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR INBETRIEBNAHME**

**Vor der Inbetriebnahme des Pro-Aqua-Raumreinigungssystems lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig. Ihr Pro-Aqua-Raumreinigungssystem darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke benutzt werden. Der Einsatz von Zusatzgeräten, die nicht von PRO-AQUA empfohlen sind, kann gefährlich sein.**

1. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem säubern und trocknen.
2. Benutzen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nie ohne Separator.
3. Benutzen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nie ohne Wasser.
4. Bei starker Verschmutzung wechseln Sie bitte rechtzeitig das Wasser.
5. Reinigen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem sowie den Separator nach jeder Benutzung.
6. Betreiben Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nur unter Aufsicht. Kinder (unter 8 Jahren) und Personen, die mit dem Betrieb nicht vertraut sind, sollten möglichst ferngehalten werden.
7. Mit dem Pro-Aqua-Raumreinigungssystem dürfen keine Materialien gesaugt werden, die keine Verbindung mit Wasser eingehen. Den Pro-Aqua nicht zum Aufsaugen von größeren Mengen Mineralstaub, Ruß, Gips, Bauschutt usw. verwenden. Keine geballten Staubmengen aufsaugen.
8. Saugen Sie niemals feuergefährliche Flüssigkeiten auf!
9. Vermeiden Sie das Aufsaugen scharfkantiger oder harter Gegenstände.
10. Keine Zigaretten, Zündhölzer, Asche und andere rauchende oder brennende Gegenstände aufsaugen.
11. Verwenden Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nie mit beschädigtem Netzkabel.
12. Stellen Sie das Pro-Aqua-Raumreinigungssystem nicht mit angeschlossenem Netzkabel ab. Ziehen Sie bei längerem Stillstand und bei Wartungsarbeiten immer den Netzstecker aus der Steckdose und schalten Sie zuvor alle Bedienelemente aus.
13. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und Warnungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassenes Originalzubehör.
14. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die aus unsachgemäßer oder den Anweisungen widersprechender Benutzung, eigenmächtigen Reparaturen oder unsachgemäßer Wartung entstehen.

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Hinweis zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## ACHTUNG

Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen nicht dem Regen aussetzen! Nicht im Freien aufbewahren oder benutzen!

## Typ Haushalt



DOPPELT ISOLIERT




## Sehr geehrte Pro-Aqua-Kundin, sehr geehrter Pro-Aqua-Kunde!

Wir möchten Sie zu Ihrem **Pro-Aqua-Raumreinigungssystem** herzlich beglückwünschen. Sie haben ein Produkt erworben, das technische Perfektion und Funktionalität mit hohem Bedienungskomfort und modernem Design vereint.

Die Tipps und Hinweise dieser Bedienungsanleitung sollten Sie aufmerksam lesen, um lange Freude an Ihrem **Pro-Aqua-Raumreinigungssystem** zu haben.


Notieren Sie sich bitte hier die Seriennummer Ihres Pro-Aqua. Diese finden Sie unter dem Handgriff auf dem Gerät selbst.






[www.pro-aqua.com](http://www.pro-aqua.com)

Typ:	PA03	Σ 1000 W	Serien-Nr.:
	850 W	220-240 V	FL850000
	150 W	50Hz/60Hz	

**Hersteller:** PRO-AQUA International GmbH,  
Technologiepark 1, 91522 Ansbach/Germany



FL850000



## Hersteller

PRO-AQUA International GmbH  
Technologiepark 1 · 91522 Ansbach/Germany  
Phone +49 (0) 981 / 48 78 8-0  
Fax +49 (0) 981 / 48 78 8-99

← Diese Darstellung des Etiketts dient lediglich als Beispiel.

## Inhaltsübersicht

	Seite
.....	
Sicherheitshinweise.....	4 - 5
Allgemeine Beschreibung.....	9 - 10
Standardzubehör.....	11
Vorbereitung.....	12
<b>Grundfunktionen</b>	
Luftwäsche.....	12
Zeitschaltuhr.....	12
Reinigen mit dem Standardzubehör.....	13
<b>Weitere Funktionen</b>	
Blasfunktion.....	14
Vakuümieren.....	14
Nasssaugen.....	14
Pflegehinweise.....	15
<b>Zubehör</b>	
Sonderzubehör.....	15 - 17
Sprühextraktionskit.....	18 - 19
Elektrodüse Direktkontaktierung.....	20 - 21
Elektrodüse Young Family.....	22 - 23







# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG





## TECHNISCHE DATEN

Typ	PA03 FL
Spannung	220 - 240 V   50/60 Hz
Leistung	max. 850 Watt stufenlos regelbar
Außenmaße	ca. 34,9 x 36,5 x 46,6 cm (L x B x H)

## GRUNDGERÄT



1. **Pro-Aqua** Ein-/Ausschalter
2. Motorregulierung
3. Steckdose
4. Motorkopf
5. Separator
6. Befestigungsmutter
7. Wassertank
8. Verschlussklappen
9. Ansaugstutzen
10. Fahrgestell inkl. Zubehörhalter
11. Luftaustrittsgitter zum Verschieben (Rückseite)




# STANDARDZUBEHÖR



1. Umschaltbare Bodendüse
2. Polsterdüse
3. 2,5 m Saugschlauch inkl. Luftregulierung (3b)
4. **Pro-Aqua** Reinigungstuch
5. Hygiene- & Pflegemittel
6. Fugendüse
7. Reinigungsschlüssel
8. Edelstahlteleskoprohr
9. Hülse

## VORBEREITUNG



1. Befüllen Sie den Wassertank mit ca. 2,5 - 3 Liter kaltem Wasser, sodass die Ansaugereinheit leicht bedeckt ist (Abb. 1). Diese Wassermenge benötigt Ihr Raumreinigungssystem für alle Funktionen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Separator ordnungsgemäß befestigt ist.



### HINWEIS:

**Die Ansaugereinheit muss bei jedem Betrieb leicht mit Wasser bedeckt sein.**

## GRUNDFUNKTIONEN



Empfohlene Position für eine angenehme Luftwäsche

### Luftwäsche

Stellen Sie den Pro-Aqua im Raum auf und lassen Sie ihn je nach Raumgröße einige Minuten laufen. Angesaugte Staubpartikel und Gerüche werden im Wasser gebunden.

Die frisch gewaschene Luft tritt durch die Luftaustrittsöffnung wieder aus. Ganz nach Geschmack können Sie dem Wasser im Tank einige Tropfen Duftöl zusetzen. Nach kurzer Zeit werden Ihre Räume von einem angenehmen Duft durchzogen.



### Zeitschaltuhr

- Drehrad auf „AIR“; einschalten: Luftwäsche wird gestartet
- Nach 20 Minuten schaltet der Motor automatisch ab
- Neustart: Knopf auf „off“, 3 Sekunden warten, wieder einschalten
- Sobald die Drehzahl erhöht wird greift die Zeitschaltuhr nicht mehr.

**WICHTIGER HINWEIS: Die Zeitschaltuhr ist nur auf unterster Stufe (AIR) anwendbar!**

## SO VERWENDEN SIE DAS STANDARDZUBEHÖR



### **Umschaltbare Bodendüse**

Die umschaltbare Bodendüse eignet sich ganz besonders zur gründlichen und schonenden Reinigung von glatten Flächen und Teppichen.




### **Polsterdüse**

Der kleine und bewährte Aufsatz für sämtliche weiche und kratzfeste Oberflächen (z.B. Polster, Gardinen, usw.). Sie erlaubt flächiges Saugen an schwer zugänglichen Stellen, ohne die benötigte Handlichkeit vermissen zu lassen.



### **Fugendüse**

Dieser Aufsatz erleichtert Ihnen das Reinigen schwer zugänglicher Stellen, an die man bisher nur schlecht herankam.



### **Reinigungsschlüssel**

Der Schlüssel dient dazu, die Schraube vom Separator etwas zu lösen, damit man den Separator mitsamt Schraube abnehmen und reinigen kann.

## WEITERE FUNKTIONEN



### Blasfunktion

Ideal zum Durchblasen verstopfter Abflüsse oder zum Trocknen von Gegenständen. Öffnen Sie das Luftaustrittsgitter an der Rückseite und bringen Sie an dieser Stelle den Saugschlauch an. .



### Vakuümieren

Geben Sie die zu reinigenden Gegenstände wie Kissen, Oberbetten, Stofftiere etc. in den Vakuümierbeutel, stecken Sie die Polsterdüse auf, schalten Sie den **Pro-Aqua** ein und saugen Sie die Luft komplett ab. Nehmen Sie nun den Schlauch ab und bringen Sie ihn an der Luftaustrittsöffnung an (Blasfunktion). Blasen Sie jetzt frische Luft in den Vakuümierbeutel – alles riecht wieder wie frisch gewaschen!



**WICHTIG: Beim Vakuümieren darf der Pro-Aqua nicht ausgeschaltet werden.**



### Nasssaugen

Bei der Nassaufnahme beginnen Sie mit leerem Wassertank und saugen mit dem **Pro-Aqua**-Trockenschlauch das Wasser auf. Achten Sie darauf, dass der Wassertank nicht überfüllt wird! Nach jeder Nassaufnahme muss der Schlauch gereinigt und getrocknet werden. Saugen Sie dazu sauberes Wasser ein, bringen Sie den Schlauch anschließend an der Luftaustrittsöffnung an und stecken Sie das Griffstück in den Ansaugstutzen. Lassen Sie den **Pro-Aqua** nun ca. 2 – 3 Minuten laufen und blasen so den Schlauch trocken. Anschließend ist er wieder für alle anderen Arbeiten einsetzbar.



Empfohlene Position bei der Nassaufnahme des Pro-Aqua: „WET“.



### HINWEIS:

**Mit Elektrodüse und Elektroschlauch (Zubehör) kein Wasser saugen!**

## PFLEGEHINWEISE

### Bitte befolgen Sie nach jeder Anwendung diese Hinweise:

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
2. Schmutzwasser aus dem Wassertank entleeren, Wassertank anschließend mit dem speziellen Pro-Aqua Reinigungstuch reinigen.
3. Reinigen Sie den Boden des Motorkopfs mit dem speziellen **Pro-Aqua** Reinigungstuch (feucht) und trocknen Sie ihn ab.
4. Nehmen Sie die Schraube und den Separator ab, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn wieder auf. Achten Sie dabei darauf, dass der Separator richtig in die Führungskerbe einrastet und befestigen Sie ihn mit der Mutter.
5. Stellen Sie Ihr Pro-Aqua Raumreinigungssystem niemals mit Wasser befüllt oder in feuchtem Zustand ab, lagern Sie den Motorkopf stets getrennt vom Tank.



#### WICHTIG:

**Stellen Sie ihr Pro-Aqua-Raumreinigungssystem niemals mit Wasser befüllt oder in feuchtem Zustand ab.**

## SONDERZUBEHÖR



### Naturhaarbesen

Der Naturhaarbesen eignet sich ganz besonders zur gründlichen und schonenden Reinigung von glatten Flächen und Teppichen.



### Handturbodüse (Luftantrieb)

Für besonders leichte und gründliche Reinigung von Polstern, Autositzen usw.



### Handturbodüse (Elektroantrieb)

Durch elektrischen Antrieb noch leistungsstärker. Ideal für besonders leichte und gründliche Reinigung von Polstern, Autositzen usw.



### **Bodenwischer**

Bestens geeignet für Hartböden und Fliesen. Saugen und feucht Wischen in einem Arbeitsgang!



### **Bodenturbodüse (Luftantrieb)**

Die Bodenturbodüse ermöglicht die leichte und effiziente Reinigung sämtlicher glatter Flächen und Teppiche.



### **Parkhalterung**

Mit Hilfe der Hülse, die auf das Teleskoprohr gesteckt ist, lässt sich das Teleskoprohr ideal in der Parkhalterung platzieren und so auch abstellen.



### **Abflussadapter**

Der Abflussadapter bietet mit der Blasfunktion des **Pro-Aqua** die Möglichkeit, Verstopfungen in Abflüssen selbst zu beseitigen.



### **Naturhaar-Staubpinsel**

Der Staubpinsel ist zur Reinigung von Pflanzen und anderen empfindlichen Gegenständen geeignet. Stecken Sie den Staubpinsel direkt auf den Handgriff und öffnen Sie die Luftregulierung, um ein besonders schonendes Saugen zu ermöglichen.



### **Aufblaspitze mit Peitsche**

Unser Aufblaspitze bietet sich insbesondere für das Aufblasen von Luftmatten, Planschbecken oder Ähnlichem an. In Verbindung mit der flexiblen Peitsche ist sie ideal zum Reinigen von Heizkörpern oder schwer zugänglichen Stellen.



### **Fleckenentferner**

Beseitigt die hartnäckigsten Flecken. Aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit dem Sprühextraktionskit oder der Polsterdüse mit Standard-Schlauch aufsaugen.





### **Lufterfrischer (schwarz)**

Der Lufterfrischer neutralisiert unangenehme Gerüche und gereinigte, aromatisierte Luft strömt wieder aus.



### **Duftöle**

Mit den Duftölen können Sie bei der Luftwäsche mit dem Raumreinigungssystem oder mit dem Lufterfrischer die Raumluft aromatisieren.

Aromen: Orange/Eukalyptus/Zitrone



### **Mikrofasertuch für umschaltbare Bodendüse**

Optimale Ergänzung zur schnellen Feuchtreinigung aller glatten Bodenbeläge. Nur in Kombination mit umschaltbarer Bodendüse & Multifunktionsaufsatz verwendbar.



### **Multifunktionsaufsatz**

Optimale Ergänzung zur schnellen Feuchtreinigung aller glatten Bodenbeläge. Nur in Kombination mit umschaltbarer Bodendüse & Mikrofasertuch mit Klettverschluss verwendbar



### **Rohrverlängerung**

Die Rohrverlängerung kann am Teleskoprohr befestigt werden und passt dieses speziell an die Körpergröße an. Sie misst exakt 348 mm.



### **Fensterreiniger**

Gründliche Reinigung sämtlicher Fensterflächen ohne Reinigungsmittel.



### **Squeegee**

Ideal zur Feuchtreinigung glatter Oberflächen wie Fliesen, PVC, Linoleum usw. .



### **Hygiene- und Matratzenschuh**

Der Hygiene- und Matratzenschuh eignet sich hervorragend zur Reinigung der Matratzen ohne diese nach der Fussbodenreinigung zu verschmutzen oder sie zu beschädigen. .

## SONDERZUBEHÖR SPRÜHEXTRAKTIONSKIT



1. Große Teppichdüse
2. Edelstahlrohre
3. Extraktionsschlauch
4. Handgriff
5. Kleine Polsterdüse
6. Frischwassertank
7. Frischwasserleitung Saugschlauch
8. Reinigungsmittel 250 ml

### TECHNISCHE DATEN

Frischwassertank	ca. 3,5 Liter
Maximaler Druck	4 bar
Pumpe	220 – 240 V   50/60 Hz   30 Watt

## GRUNDFUNKTIONEN DES SPRÜHEXTRAKTIONSKITS

Mit diesem speziell entwickelten Sprühextraktionskit erreichen Sie einen besonders hohen Reinigungsgrad bei stark verschmutzten Polstern oder Teppichen.

Unter Druck wird das Reinigungskonzentrat auf das Polster oder den Teppich gesprüht und bindet den Schmutz. Die große Menge an durchströmender Luft nimmt nun die Feuchtigkeit mitsamt der Verschmutzung wieder auf. Die meisten hartnäckigen Flecken und festsitzenden Verschmutzungen können so gelöst und wieder entfernt werden.



**HINWEIS:**

**Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel!**



Empfohlene Position beim Einsatz des Sprühextraktionskits: „WET“ (Abb. 1).



1. Handwarmes Leitungswasser mit 2-3 Verschlusskappen Reinigungsmittel einfüllen und Verschlussklappe aufsetzen. (Achtung: Auf allen Oberflächen wie z.B. Teppichen, Polster, usw. vorher einen Farbechtheitstest an einer unauffälligen Stelle durchführen.)



2. Frischwassertank auf das Fahrgestell platzieren und anschließend den Motorkopf aufsetzen.



3. Elektrokabel in die Steckdose stecken und Motorregulierung auf Symbol „WET“ drehen.



4. Drücken Sie die Frischwasserleitung vom Saugschlauch fest in das Gegenstück am Frischwassertank. Jetzt den Ein- / Ausschalter betätigen und das gründliche Reinigen kann beginnen.



**HINWEIS:**

**Beim Einsatz des Sprühextraktionskits zu Beginn bitte KEIN Wasser in den Wassertank des Pro-Aqua füllen.**

# SONDERZUBEHÖR ELEKTRODÜSE DIREKTKONTAKTIERUNG

## Technische Daten

Spannung	230 V   50 Hz
Leistung	150 Watt



Empfohlene Position für das Saugen mit der Elektrodüse: „CLEAN“ (Abb. 1).

1. Elektrodüse (nur zum Trockensaugen geeignet)
2. Teleskoprohr für Elektrodüse (Edelstahl)
3. **Pro-Aqua** Elektroschlauch (zweifarbige), nur zum Trockensaugen geeignet



Auch in weiß erhältlich.



### **ACHTUNG:**

**Die Pro-Aqua Elektrodüse und den Elektroschlauch bitte nur zum Trockensaugen verwenden!**

# GRUNDFUNKTIONEN DER ELEKTRODÜSE

## Verwendung der Elektrodüse

Die **Pro-Aqua** Elektrodüse eignet sich besonders zur Pflege von stark strapazierten Teppichen und Teppichböden (z.B. bei Laufstraßen), aber auch für Polster und Matratzen.

Selbstverständlich können mit der **Pro-Aqua** Elektrodüse auch Hartböden abgesaugt werden. Schalten Sie Ihr **Pro-Aqua-Raumreinigungssystem** aus. Stecken Sie das Kabel des Elektroschlauchs in den dafür vorgesehenen Anschluss (siehe Bestandteile).

Schalten Sie den **Pro-Aqua** ein. Betätigen Sie den Entriegelungsmechanismus und bringen Sie das Teleskoprohr in Schrägstellung. Der Motor springt nun automatisch an. Stellt man das Teleskoprohr wieder zurück in eine vertikale Position, schaltet sich der Motor ab.

## Überlastungsschutz der Elektrodüse

Bei Überlastung des Motors, z.B. bei Blockieren der Bürstenwalze durch aufgesaugte, sperrige Fremdkörper oder umwickelte Teppichfransen, schaltet ein reset-fähiger Überlastungsschutz den Motor zu Ihrer Sicherheit automatisch ab.

Dadurch wird die rote Warnlampe eingeschaltet. Sollte dieser Fall einmal eintreten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Elektrodüse ausschalten und den Netzstecker des **Pro-Aqua-Raumreinigungssystem** aus der Steckdose ziehen.
- Fehlerursache beseitigen, Bürstenwalze wenn nötig reinigen.
- Anschließend können Sie die Elektrodüse wieder in Betrieb nehmen.

## PFLEGE DER ELEKTRODÜSE

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Düse.
2. Entfernen Sie eventuell festgesetzte Haare und Teppichfasern mit der Fugendüse.

# SONDERZUBEHÖR ELEKTRODÜSE YOUNG FAMILY

## Technische Daten

Spannung	230 V   50 Hz
Leistung	130 Watt



Empfohlene Position für  
das Saugen mit der  
Elektrodüse: „CLEAN“ (Abb. 1).

1. Elektrodüse (nur zum Trockensaugen geeignet)
2. Teleskoprohr für Elektrodüse (Edelstahl)
3. Pro-Aqua Elektroschlauch (zweifarbige), nur zum Trockensaugen geeignet



### ACHTUNG:

**Die Pro-Aqua Elektrodüse und den Elektroschlauch bitte nur zum Trockensaugen verwenden!**

# GRUNDFUNKTIONEN DER ELEKTRODÜSE

## Verwendung der Elektrodüse

Die **Pro-Aqua** Elektrodüse eignet sich besonders zur Pflege von stark strapazierten Teppichen und Teppichböden (z.B. bei Laufstraßen), aber auch für Polster und Matratzen.

Selbstverständlich können mit der **Pro-Aqua** Elektrodüse auch Hartböden abgesaugt werden. Schalten Sie Ihr **Pro-Aqua-Raumreinigungssystem** aus. Stecken Sie das Kabel des Elektroschlauchs in den dafür vorgesehenen Anschluss (siehe Bestandteile).

Schalten Sie den **Pro-Aqua** ein. Betätigen Sie den Entriegelungsmechanismus und bringen Sie das Teleskoprohr in Schrägstellung. Der Motor springt nun automatisch an. Stellt man das Teleskoprohr wieder zurück in eine vertikale Position, schaltet sich der Motor ab.

## Überlastungsschutz der Elektrodüse

Das Gerät hat eine Rutschkupplung in Form eines Flachriemens, welcher bei Überlastung des Motors, z.B. bei Blockieren der Bürstenwalze durch aufgesaugte sperrige Fremdkörper oder umwickelte Teppichfransen, verhindert, dass der Motor beschädigt wird. Das Problem macht sich bemerkbar durch ein schleifendes Geräusch im Antriebsbereich der Bürste.

Sollte dieser Fall einmal eintreten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Elektrodüse sowie das **Pro-Aqua** Raumreinigungsgerät **sofort** ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Fehlerursache beseitigen, Bürstenwalze wenn nötig reinigen.
- Anschließend können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

## PFLEGE DER ELEKTRODÜSE

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Düse.
2. Entfernen Sie eventuell festgesetzte Haare und Teppichfasern mit der Fugendüse.



**PRO-AQUA International GmbH**

Technologiepark 1  
91522 Ansbach/Germany

Phone +49 (0) 981 / 4 87 88-0  
Fax +49 (0) 981 / 4 87 88-99

**[www.pro-aqua.com](http://www.pro-aqua.com)**